



# RENOV EXPRESS

**Prost edek pro odstran ní as, plísni, mech , lišejník a hub z povrch staveb.**

## POPIS :

SCALP RENOV EXPRESS (zkr. REX) ni í mikroorganizmy (asy, plísň , mechy, lišejníky, houby), které zp sobují neestetický vzhled fasád a sokl budov, dlažeb, teras, chodník , , st ech, pomník apod.

Použití p ípravku se doporu uje i p ed aplikací nát ru na výše uvedené podklady, protože snižuje riziko rozmnožení mikroorganizm pod vrstvou nát ru, což je astou p íinou „odlepení“ nát r od povrch staveb.

## VÝHODY :

SCALP RENOV EXPRESS se nanáší na povrch bez p edchozího íšt ní (mytí nebo kartá ování povrchu). Nem ní barvu ani vzhled podkladu, RENOV EXPRESS zárove povrchy vy ístí a vrací jim p vodní estetické kvality.

Neatakuje sklo, plasty a barvy používané ve stavebnictví, není nutné zalepovat okna, po kontaktu s p ípravkem sta í povrch d kladn omýt vodou.

## VLASTNOSTI :

Nažloutlá kapalina – slabý zápach po ovoci – pH : > 12  
hustota : p íbližn 1,12 kg/l p í 20°C – nebo lavý – používat p í teplotách od +5°C do +25°C – skladovat p í teplotách do 25°C – prudce reaguje s kyselinami

– spot eba aplika ního roztoku : 0,15 až 0,20 lt/m<sup>2</sup>

(p í odstra ování silných vrstev mechu nebo p í v tším zne íšt ní 0,2 až 0,7 lt/m<sup>2</sup>)

## SKLADOVÁNÍ :

Doba použitelnosti : 6 m síc od data výroby v p vodním balení. Nádoba musí být d kladn ut sn na. P í skladování se p ípravek musí chránit p ed sluncem. Skladujte v chladné místnosti (teploty do 25°C).

## BALENÍ :

Výrobek je balen do nevratných plastových nádob 5 a 20 lt.

## UPOZORN NÍ :

Obsahuje chloman – p í kontaktu odbarvuje textilní vlákna.

**Zabra te necht nému kontaktu prost edku s okolím – vhodným zakrytím nebo okamžitým oplachem vodou.**

Zvláštní pozornost v nujte ochran povrch ze zinku, hliníku a m di, pozinkovaných povrch a okolní vegetaci.

## D LEŽITÉ :

Protože aplikace p ípravku jsou velice po etné a odlišné, ov ení všech není v možnostech výrobce.

Rady, které poskytujeme, mají doporu ující charakter. Pokaždé je t eba volit konkrétní postup až na základ výsledk zkoušky na malé ploše povrchu, který má být ošet en.

Výrobce nenese odpov dnost za p ípadné škody zp sobené nevhodným použitím výrobku.

## NÁVOD K POUŽITÍ :

**Používejte p í teplotách podkladu od + 5 °C do + 25 °C.**

Roztok RENOV EXPRESSu naneste nejlépe rozprašováním. Mech, plísň , atd. nechte d kladn nasáknout p ípravkem. Po 30 minutách povrch d kladn vypláchn te studenou tlakovou vodou (min. 10 MPa).

## ED NÍ :

SCALP RENOV EXPRESS obsahuje více než ty násobné množství ú inné látky, než obdobné výrobky na trhu. Díky tomu je schopen v ne edném stavu ístít v jednom kroku velice zne íšt né povrchy. U mén zasažených ploch je možné prost edek z edit, a tím šet ít náklady na provedení sanace od organických ne ístot.

P esnou koncentraci roztoku doporu ujeme stanovit provedením zkoušky na konkrétním povrchu.

**Okamžitou reakcí s roztokem RENOV EXPRESSu bu organické ne ístoty „mizí“ nebo m ní odstín.**

**Pokud k t mto reakcím nedochází b hem n kolika minut, zesílte koncentraci aplika ního roztoku!!**

P í správn zvolené koncentraci roztoku a dob p sobení vy ístí RENOV EXPRESS povrch v jednom cyklu a není nutná opakovaná aplikace.

**Doporu ená ed ní pro povrchy zasažené:**

1. pouze zelenou asou – 1 díl REX a 4 díly vody
2. zelená asa spolu s ernými plísn ími – 1 díl REX a 2 díly vody
3. erné plísn í – 1 díl REX a 1 díl vody
4. **pro silné zne íšt ní použijte ne ed ný roztok**

**Do rozprašova e odlijte pouze pot ebné množství a kanystr dobe uzav ete. Ú inná látka je velmi t kavá a z otev ených nádob rychle vyprchává. Z e te pouze takové množství RENOV EXPRESSu, které zpracujete v jednom dni. Z ed ný roztok nedoporu ujeme skladovat!**

## DOPORU ENÍ :

Na vy íšt ný a suchý povrch naneste prost edek SCALP ANTI-MOUSSE 77, který má preventivní ú inek proti novotvorb organických ne ístot.

## HYGIENA A BEZPE NOST :

P ípravek je žíravý, obsahuje chlornan sodný. Je zásadité reakce, kontakt s k ží m že vyvolat poleptání exponovaných míst. P í kontaktu s kyselinami se uvol uje toxický plyn (chlor). S p ípravkem zacházejte jako s b žnými chemikáliemi. Doporu ujeme nosit rukavice a vyhýbat se astému kontaktu p ípravku s k ží. Místa necht n zasažená p ípravkem opláchn te hojn vodou.

Po ukon ení práce ruce umyjte mýdlovou vodou.

Výrobek skladujte odd len od potravin a mimo dosah d tí.



**Výhradní zastoupení v R : BIOTEC a. s. ,** nám stí 47, 517 24 BOROHRÁDEK  
telefon : +420 494 381105, mob : +420 603 243 428, e-mail : [biotec@biotec.cz](mailto:biotec@biotec.cz), www stránky : [www.biotec.cz](http://www.biotec.cz)

Vyrábí : SCALP SAS, 8 allée de Bruxelles, 93320 Les Pavillons sous Bois - FRANCE